

# 2412 产品说明书

## 1、产品描述:

感谢您选择 ALD 系列产品。使用我们全新一体式设计的 2412 产品,为您提供最好的雾化体验是我司的一贯追求,请您仔细阅读说明书。

## 2、产品卖点:

- 1) Silmo 技术,科技让每一口更加畅快、柔和细腻;
- 2) 恒定功率输出,雾化量更加稳定;
- 3) 雾化器油杯 PCTG 材质,健康环保;
- 4) 简约流线型设计风格,赋予金属多元化的外形,不一样的触觉体验;
- 5) 气流感应功能,无需按键,轻松抽吸;

## 3、产品参数:

油杯容量: 1.4ML

电池容量: 360mAH

工作功率: 11W

工作温度: 5~45°C

发热丝阻值:  $1.1\Omega \pm 0.15\Omega$

产品尺寸: 97 \* 23.5\*12MM

## 4、产品配置:

雾化器×1 套

电池杆×1 套

通用充电线×1PCS

## 5、产品使用说明:

1) 插入雾化器时对应的电量指示灯亮 1 次

2) 正常启动咪头抽吸,检测电池电量对应 LED 渐亮, MOS 管输出;不抽吸 LED 灯渐灭(800MS/800MS), MOS 管停止输出。抽吸时间超过 8S,当前电池电量指示灯闪烁 5 次 (250MS/250MS),雾化器停止输出。抽吸前电池电压低于  $3.2V \pm 0.1V$  或者抽吸过程中低于  $2.9V \pm 0.1V$ ,红色 LED 灯闪烁 8 (200MS/200MS) 次,雾化器停止工作。

3) 电量指示: 电池电量  $< 3.65V$  亮红灯, 电池电量  $\geq 3.65V$  亮白灯;抽吸前电池电压低于  $3.2V \pm 0.1V$  或者抽吸过程中低于  $2.9V \pm 0.1V$ , 红色 LED 灯闪烁 8 (200MS/200MS) 次, 雾化器停止工作。

4) 短路保护: 抽吸前和吸烟过程中检测到雾化器短路或阻值低于  $1.0\Omega$  时, 红色, 白色 LED 灯同时闪烁 3 次 (160MS/160MS), 雾化器停止工作。

5) 充电: 把 Micro USB 充电线插入电池杆底部 Micro USB 插口中, 通过适配器与电源接通, 即可开始充电; 充电中, 充电过程中红色 LED 灯常亮指示, 大约 1 小时可充满电, 白色 LED 灯常亮, 充电时可以抽吸。



## 6、产品注意事项：

- 1) 一次性烟不允许将烟嘴打开后反复加油，容易出现漏油现象。
- 2) 使用过程中烟雾量开始明显变小，说明烟油已耗尽，请停止使用。
- 3) 使用过程中请勿长时间至于高温环境下，容易引起烟油口味发生变化。
- 4) 可注油产品需注油后在 20S 内将烟嘴盖上，防止漏油。
- 5) 储存条件：保存在原包装内，远离热源、湿气、水和灰尘。本品应安全存放在干燥通风处。不要把它暴露在潮湿或阳光直射下，让它远离食物或动物饲料。远离氧化源、酸、碱和胺。产品应保存在 5°C 至 40°C 之间。将产品存放于远离儿童和未成年人的地方。

警告！

\* 请远离儿童和宠物。

\* 请勿使用破损的或未经 CE/UL 认证的适配器。

\* 该产品不适合以下人群使用：

- 年龄低于当地法定吸烟年龄的人群
- 对尼古丁过敏/敏感的人群
- 孕期或哺乳期女性
- 出于医疗原因须避免吸食含尼古丁烟草制品的人群

被确诊为中度到严重的肾脏疾病,心脏病,高血压,心律问题或脉冲,或者刚刚遭受了最近的一次心脏病发作或中风,甲状腺机能亢进、糖尿病、炎症的食道(管口和胃之间)。

如果您有上述任何症状，或者 12 岁以下的儿童吞下该产品，请立即与当地医院的医生或急诊科联系

